


電池寿命について(エコ対応で出来るだけ充電式を使用下さい)
 * 連続動作・表示時間は新品アルカリ乾電池で8-10時間です。
 * 乾電池はハイパワー、長寿命のメーカー品を使用下さい。
 安価粗悪品では短寿命の可能性があります。
 * GPS未受信時や低温時は消費電流が増えます。
 出来るだけ予備電池を携帯してください。
 * 4段階の電池残量目盛りは4-2-2-1時間の目安です。

トコトン簡単! 操作の流れ

1. 準備

①電源ON (電源ボタン長押し)



②自動でゴルフ場検索 ※
(事前に入力したゴルフ場から)



③確認後、OK ボタンを押す



※ SEL ボタンを押して手動でゴルフ場検索も可能。
 同じゴルフ場に18ホールコースが2つ以上ある場合に有効。
 ※ 入力コースが1つの場合はこの画面から始まる

2. スタートホールへ


①自動でホールを検索する



②確認後、OK ボタンを押す



③方向リセット、手首で8の字回転



3. 1打目落とし所表示 (D: ドロップターゲット)



- ①1打目を打つ
- ②フェアウェイに移動する
- ③グリーンセンター距離表示に自動で切り替わる

4. グリーン表示

- (C) センター(優先)
- (F) フロントエッジ
- (B) バックエッジ



(F)(B)の選択はSEL ボタン押し



5. ホール終了

(必ずグリーンに上って下さい)

次ホールへ移動すると自動で切り替わる

6. 前半終了 > 後半開始



後半コースのスタートホールへ移動、2-①②と同じ操作をする

7. 飛距離表示

①打つ地点で SHOT ボタンを押し始点を登録する



②飛んだ地点で SHOT ボタンを押し飛距離を表示する



③数秒後グリーンセンター距離表示に自動で切り替わる

8. 方向の正しい見方


両手でEX1を持ち、矢印正面方向を目印とする



9. 2グリーンへの切替

「BACK」「OK」ボタン同時押し

押すごとに切り替わる



10. ホールの手動設定

プレイ途中で電池交換したり、電源オフ時は**「MENU」ボタンを押す

迷った時は画面右下「次操作案内」に従いボタンを操作下さい。SEL OK

* 表示距離は天空から見た水平直線距離です。
 * 本体落下防止ストラップを装着ください。

**「MENU」操作は事前に取扱説明書で確認ください